

Opdrachten instellen Mega meters DM400 t/m 1000

Deze instelling zal u na de Update van de tarieven in frankeermachine opnieuw moeten worden ingesteld.

U kunt tot 10 verschillende klantopdrachten instellen (0-9)
Instelling 0 is de standaard opdracht die getoond wordt wanneer de machine opstart.

1. Toets de postsoort en weegmodus in zoals u standaard met de machine wil gaan werken. Dus kies of gekoppelde weegschaal of W.O.W en via postsoort de soort die u wilt gaan gebruiken.
2. Druk op toets 'Opdrachten klant'
3. Er verschijnt een lijst met opdrachten, te beginnen met 0 = Normaal. Druk NIET op één van de toetsen die naast het display bij deze opdrachten horen.
4. Druk op de 'rechterpijltoets' (naast de rechterpijl toets verschijnt 'Opdrachten instellen')
5. Druk op de toets naast het display bij de optie Sla huidige instelling op naar opdr.
6. Druk nu op de toets 0 = Normaal en daarna twee keer de enter toets. De standaard opdracht staat dan ingesteld.
7. U kunt ook nog andere opdrachten op dezelfde wijze instellen maar dan onder een ander opdrachtnummer. (denk aan bijvoorbeeld EUR, Aangetekend, enz.) Wanneer u het opslaat onder een ander nummer kunt u er ook een naam aangeven met behulp van het toetsenbord wat onder het klepje op de meter zit.