

Aanpassen standaard opdracht/ klant opdrachten

DM50

Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel

- Druk op de toets "Menu"
- Druk op pijl toets totdat verschijnt: "Instelling wijzigen?"
- Druk op "Ja" toets
- Druk op pijl toets totdat verschijnt: "Met opdracht set-up"
- Druk op pijl-toets totdat verschijnt: "Opdracht opslaan"
- Kies "nee" bij de vraag: "De nieuwe instell. Controleren?(ja/nee)"
- Kies vervolgens "Ja" bij de vraag "Bevestigen: nieuwe opdracht opslaan"
- De standaard opdracht is nu opgeslagen, en deze wordt automatisch ingesteld na inschakelen van de frankeermeter.



DM100

Standaard opdracht

- Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel
- Druk op de toets "Klant Opdrachten"
- Kies voor "Def. Stnd. Opdracht"
- Kies voor "Ja"
- De standaard opdracht is nu opgeslagen, en deze wordt automatisch ingesteld na inschakelen van de frankeermeter.



Klant Opdrachten:

Bestaande opdrachten kunnen niet overschreven worden, en moeten verwijderd worden wanneer deze een foutmelding geven bij het kiezen hiervan. Druk voor het verwijderen van bestaande opdrachten eerst op de toets "Klant Opdrachten", ga met de pijl naar beneden, en kies voor "Opdr. Verwijderen" Volg hier verder de aanwijzingen in het scherm.

- Voor het maken van nieuwe klant opdrachten:
- Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel
- Druk op de toets "Klant Opdrachten"
- Kies voor "Def. nw. Opdracht"
- Kies voor "Ja"
- Volg de aanwijzingen in het scherm.

DM300c/DM400c/DM475c

Standaard opdracht

- Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel
- Druk op de "Menu" toets
- Druk op pijl omlaag, en kies voor "Opdracht opties"
- Kies voor "Instellen stand opdracht" en volg de aanwijzingen in het scherm



Klant opdrachten

- Selecteer eerst de opdracht die aangepast moet worden
- Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel
- Druk op de "Menu" toets
- Druk op pijl omlaag, en kies voor "Opdracht opties"
- Druk op pijl omlaag, en kies voor "Overschrijven opdracht"
- Volg verder de aanwijzingen in het scherm.



DM500-DM1000

Standaard opdracht

- Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel
- Druk op de toets "Opdrachten klant"
- Druk op rechter pijl toets (Opdracht instellen)
- Kies voor "Sla huidige inst op naar opdr"
- Selecteer "0-Normaal"
- Volg verder de aanwijzingen in het scherm.



Klant opdrachten

- Selecteer eerst de opdracht die aangepast moet worden
- Kies de gewenste postsoort, en eventueel afdeling en/of reclame stempel
- Druk op de toets "Opdrachten klant"
- Druk op rechter pijl toets (Opdracht instellen)
- Kies voor "Sla huidige inst op naar opdr"
- Selecteer de opdracht die overschreven moet worden
- Volg verder de aanwijzingen in het scherm.

